Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f/3060e Storage Arrays

オーナーズマニュアル



規制モデル: E08J Series 規制タイプ: E08J001

メモ、注意、警告

✔ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意:ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その問題を回避するための方法を説明してい ます。

★ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2012 Dell Inc.

本書に使用されている商標:Dell ″、Dell のロゴ、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、 本書に使用されている商標: Dell ™、Dell のロゴ、Dell Boomi™、Dell Precision™、OptiPlex™、Latitude™、PowerEdge™、PowerVault™、PowerConnect™、OpenManage™、EqualLogic™、Compellent™、KACE™、FlexAddress™、Force10™および Vostro™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core® および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™ および AMD Sempron™ は同社の商標です。Microsoft®、Windows®、Windows Server®、Internet Explorer®、MS-DOS®、Windows Vista® および Active Directory® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Red Hat® および Red Hat® Enterprise Linux®は米国および/またはその他の国における Red Hat, Inc. の登録商標です。Novell® および SUSE® は米国およびその他の国における Novell, Inc. の登録商標です。Oracle® は Oracle Corporation またはその関連会社、もしくはその両者の登録商標です。Citrix®、Xen®、XenServer® および XenMotion® は米国および/またはその他の国における Citrix Systems, Inc. の登録商標または商標です。VMware®、Virtual SMP®、vMotion®、vCenter® および vSphere® は米国またはその他の国における VMware, Inc. の登録商標または商標です。IBM® は International Business Machines Corporation の登録商標です。

2012 - 08

Rev. A00

目次

メモ、注意、警告	2
章 1: システムについて	-
早 I: ンヘノム(についく) はじめに	
Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager	
Deli Powervaul Modular Disk Storage Manager その他の情報	
ての他の情報 前面パネルの機能	
前面パネルインジケータ	
前面ハイルインシケータ 背面パネルの機能	
青山ハイルの機能	
電源装置モジュール機能とインジケータ	
电源表直でフュール機能とインンケータ	
初座/イバグ にじインング・グ	1-
章 2 : コントローラモジュール	17
RAID コントローラモジュール	
MD3260 SAS RAID コントローラモジュールの機能と	インジケータ17
MD3660i iSCSI RAID コントローラモジュールの機能と	:インジケータ 1
MD3660i iSCSI RAID コントローラモジュールの機能と	:インジケータ19
MD3660f ファイバチャネル RAID コントローラモジョ	ュールの機能とインジケータ 2 (
ホストチャネル LED リンク / レートインジケータ	ÿ21
SFP トランシーバ、光ファイバーケーブル、お。	よび SAS ケーブル22
拡張コントローラモジュール	23
MD3060e 拡張モジュール機能とインジケータ	23
コントローラモジュール — 追加機能	22
バッテリバックアップユニット	22
ストレージアレイサーマルシャットダウン	22
システムパスワードのリセット	25
章 3: システムコンポーネントの取り付け	27
推奨する工具	
前面ベゼルの取り外しと取り付け	
	27
サービスアクション許可ステータス LED	
物理ディスクドロワー	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3(

	物理ディスクドロワーの取り外し	30
	ディスクドロワーの取り付け	31
	物理ディスク	32
	物理ディスクの取り付けガイドライン	32
	物理ディスクキャリアからの物理ディスクの取り外し	32
	物理ディスクキャリアへの物理ディスクの取り付け	34
	物理ディスクドロワーからの物理ディスクの取り外し	35
	物理ディスクドロワーへの物理ディスクの取り付け	36
	SAS チェーンケーブル	36
	SAS チェーンケーブルの取り外し	37
	SAS チェーンケーブルの取り付け	38
	コントローラモジュール	39
	RAID コントローラモジュール	39
	RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールの取り外し	39
	RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールの取り付け	40
	RAID コントローラモジュールを開く	41
	RAID コントローラモジュールを閉じる	41
	SFP トランシーバーの交換	42
	RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニット	42
	RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニットの取り外し	43
	RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニットの取り付け	43
	電源装置	44
	電源装置モジュールの取り外し	44
	電源装置モジュールの取り付け	45
	冷却ファンモジュール	46
	冷却ファンモジュールの取り外し	46
	冷却ファンモジュールの取り付け	47
章	4: システムのトラブルシューティング	49
	作業にあたっての注意	
	ストレージアレイ起動エラーのトラブルシューティング	
	通信喪失のトラブルシューティング	
	SFP トランシーバのトラブルシューティング	
	外部接続のトラブルシューティング	
	電源装置モジュールのトラブルシューティング	50
	アレイ冷却問題のトラブルシューティング	
	拡張エンクロージャ管理モジュールのトラブルシューティング	
	EMM ステータス LED が橙色に点灯、または点滅している場合(2~4回のずつの繰り返し)	51
	リンクステータス LED が緑色ではない場合	
	RAID コントローラモジュールのトラブルシューティング	
	FC 入力ポートの LED が両方とも消灯している場合	52
	物理ディスクのトラブルシューティング	53

アレイおよび拡張エンクロージャ 接続のトラブルシューティング	53
濡れたストレージアレイのトラブルシューティング	
損傷したアレイのトラブルシューティング	54
コントローラの障害状態	
重大な状態	
重大でない状態	
無効なストレージアレイ	55
ECC エラー	
PCI エラー	55
章 5: 仕様	57
章 6: 困ったときは	61
サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認	
デルへのお問い合わせ	

システムについて

はじめに

↑ 注意: この文書にある手順を実行する前に、『Safety, Environmental, and Regulatory Information』(安全、環境および規制情報)マニュアルで、重要な安全情報を参照してください。

MD Series 高密度ストレージアレイには、以下のシステムが含まれています。

- Dell PowerVault MD3260 ストレージアレイ (SAS)
- Dell PowerVault MD3260i ストレージアレイ (1 Gbps iSCSI)
- Dell PowerVault MD3660i ストレージアレイ (10 Gbps iSCSI)
- Dell PowerVault MD3660f ストレージアレイ (ファイバチャネル)
- Dell PowerVault MD3060e SAS ベース拡張エンクロージャ

MD Series 高密度ストレージアレイは、4U ラックマントシステムであり、最大 60 台の 3.5 インチまたは 2.5 インチ物理ディスクを収納できます。 さらにお使いのエンクロージャを最大 2 台の MD 3060e 拡張エンクロージャとデイジーチェーン接続することにより、物理ディスクの台数を最大 120 台(プレミアム機能キットをご利用の場合は 180 台)まで拡張することができます。



メモ: Dell MD Series 高密度ストレージアレイは、**追加物理ディスクサポートプレミアム機能キット** のインストール後、**2** 台の拡張エンクロージャ (物理ディスク **180** 台) をサポートするようになります。**追加物理ディスクサポートプレミアム機能キット** のご注文は、デルサポートまでご連絡ください。

Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager

Dell PowerVault Modular Disk Storage Manager (MD Storage Manager) は、1 台または複数台の MD Series 高密度 ストレージマネージャの設定と管理を行うためのグラフィカルユーザーインタフェース (GUI) アプリケーションです。MD Storage Manager ソフトウェアは、MD Series のリソース DVD に収録されています。

その他の情報

★ 警告: システムに付属のマニュアルで安全および認可機関に関する情報を参照してください。保証に関する情報は、この文書に含まれている場合と、別の文書として付属する場合とがあります。

- 『Getting Started Guide』(はじめに)では、お使いのシステムのセットアップ、および仕様の概要を説明しています。
- 『CLI Guide』(CLI ガイド)では、コマンドラインインタフェース(CLI)の使い方を説明しています。
- Rack Installation (ラックの取り付け) 手順では、お使いのシステムのラックへの取り付け方法について説明しています。

- 『Setting Up Your Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f Storage Array』 (Dell PowerVault MD3260/3260i/3660i/3660f ストレージアレイのセットアップ) では、お使いのストレージアレイのハードウェアのセットアップおよびソフトウェアのインストールについて説明しています。
- 『Deployment Guide』(導入ガイド)は、ソフトウェアおよびハードウェアのインストールと設定の情報を提供します。
- システムに付属のメディアには、**OS**、システム管理ソフトウェア、システムアップデート、およびシステムと同時に購入されたシステムコンポーネントに関するものを含め、システムの設定と管理用のマニュアルとツールが収録されています。
- 本書で使用されている略語や頭字語の正式名については、support.dell.com/manuals で『Glossary』(用語集)を参照してください。
- メモ: アップデートには他の文書の内容を差し替える情報が含まれている場合がよくあることから、support.dell.com/manualsでアップデートがないかどうかを常に確認し、初めにお読みください。
- ✓ メモ: お使いのシステムをアップグレードする時は、support.dell.com から最新の BIOS、ドライバ、およびシステム管理ソフトウェアをダウンロードしてお使いのシステムにインストールすることをお勧めします。

前面パネルの機能




図1.前面パネルの機能

- 1. ドロワー (5)
- 2. ドロワーリリースラッチ (各ドロワーに2個)
- 3. 物理ディスクスロット番号
- 4. ドロワーインジケータ LED
- 5. 前面パネルインジケータ

前面パネルインジケータ




図 2. 前面ベゼルインジケータ




図3.前面パネルインジケータ

項目	インジケータ	アイコン	説明	
1	電源オンインジケータ	•		源装置がエンクロージャに電力 、電源オンインジケータは緑色
2	スタンバイ電源インジケ ータ			イモードで、主電源がオフの場 インジケータが緑色に点灯しま
3	システム識別インジケー タ	(5)		ケータは白色に点灯し、ラック ージャを識別するために役立ち
4	過熱インジケータ		過熱インジケータは に到達した時に橙色	、システムの温度が危険な状態 に点灯します。
5	サービスアクション必須 インジケータ(システ ム)	Δ		必須インジケータは、システム 1つに障害が発生したときに橙
6	サービスアクション許可 インジケータ(システ ム)		→ 外す場合は、サ タが青色に点灯 さい。サービス オフの状態でも	スクドロワーをシステムから取り ービスアクション許可インジケー している場合にのみ行ってくだ アクション許可インジケータが D理ディスクドロワーを取り外す -損傷する可能性があります。
			青色	システムからの物理ディスク ドロワーの取り外しを安全に 行うことができることを示し ます。
			消灯	システムからの物理ディスク ドロワーの取り外しを安全に 行うことができないことを示 します。
7	サービスアクション必須 インジケータ(ドロワ 一)	\triangle	橙色	ケーブルが接続されており、 少なくとも1つのレーンがリ ンクアップステータスになっ ていますが、リンクダウンス テータスのレーンが少なくと も1つ存在することを示しま す。
			消灯	次を示します。
				 ケーブルが接続されていない。 ケーブルが接続されていない。 ケーブルが接続でれーンがリングである。 ケーブルが接続でいる。 ケーブルが接続でのンスでおりようである。 ケーズがリタスである。

項目	インジケータ	アイコン	説明	1
8	ドライブアクティビティ インジケータ		Ø	メモ: 関連物理:

メモ: 関連物理ディスクは、ドライブアクティビ ティインジケータ上部に表示されている番号 (0~11) で示されます。例えば、物理ディスクドロ ワー上の物理ディスク 2 の場合、ドライブアクティビティインジケータは、その上部に 2 と表示します。

緑色 電源がオンで、物理ディスク

が正常に動作していることを

示します。

緑色の点滅 その物理ディスクの **I/O** アク

ティビティを示します。.

消灯 そのドライブに電力が届いて

いないか、ドライブが取り付けられていないことを示しま

す。

背面パネルの機能

✓ メモ: 次の図は、Dell PowerVault MD3260i ストレージエンクロージャを示します。




図4.背面パネルの機能

- 1. 冷却ファンモジュール (2)
- 2. 電源装置モジュール (2)
- 3. 電源装置モジュールのリリースラッチ (2)
- 4. RAID コントローラモジュールのリリースラッチ (2)
- 5. RAID コントローラモジュール (2)
- 6. 冷却ファンモジュールのリリースラッチ

冷却ファンモジュール LED インジケータコード




図 5. 冷却ファンモジュールインジケータ

項目	インジケータ	アイコン	説明	
1	電源インジケータ	1		、冷却ファンモジュールへの電 ている場合に緑色に点灯しま
2	サービスアクション必須 インジケータ	Δ		ルに障害が発生すると、サービ ンジケータが橙色に点灯しま
3	サービスアクション許可 インジケータ		→ 外す場合は、サ タが青色に点灯 さい。サービス オフの状態で浴	ンモジュールをシステムから取り ービスアクション許可インジケー している場合にのみ行ってくだ アクション許可インジケータが おファンモジュールを取り外す ・損傷する可能性があります。
			青色	冷却ファンモジュールをシス テムから安全に取り外しでき ることを示します。
			消灯	冷却ファンモジュールをシス テムから安全に取り外しでき ないことを示します。

電源装置モジュール機能とインジケータ

✓ メモ:お使いのストレージには、2本のIEC C19対 C20のジャンパコードが同梱されています。C19のプラ グをアレイの電源装置に接続し、C20のプラグをラックキャビネット内の配電ユニット (PDU) に接続し てください。




図 6. 電源装置モジュールの機能とインジケータ

項目	インジケータまたはコネ クタ	アイコン	説明	
1	電源コネクタ		このコネクタに外部	の電源を接続します。
2	電源スイッチ		電源スイッチはシス ます。	テムへの電源装置出力を制御し
3	スタンバイ電源インジケ ータ			イモードで、主電源がオフの場 インジケータが緑色に点灯しま
4	DC 電源インジケータ	<u>DC</u>	緑色	DC 出力電圧が制限範囲内で あることを示します。
			オフ	DC 出力電圧が制限範囲外で あることを示します。
5	サービスアクション許可 インジケータ	40		ファンモジュールをシステムから は、サービスアクション許可イン はに点灯している場合にのみ行っ ーービスアクション許可インジケ は能で電源装置モジュールを取り ムを損傷する可能性があります。
			青色	電源装置モジュールをシステ ムから安全に取り外しできる ことを示します。
			消灯	電源装置モジュールをシステムから安全に取り外しできないことを示します。
6	サービスアクション必須 インジケータ	\triangle		に障害が発生すると、サービス ンジケータが橙色に点灯します。

項目	インジケータまたはコネ クタ	アイコン	説明	
7	AC 電源インジケータ	AC	緑色	AC 出力電圧が制限範囲内で あることを示します。
			消灯	AC 出力電圧が制限範囲外で あることを示します。

物理ディスク LED インジケータ




図 7. 物理ディスク LED インジケータ

項目	インジケータ	アイコン	説明	
1	サービスアクション許可 インジケータ	40	は、サービスアク に点灯している ービスアクショ	はクをシステムから取り外す場合 フション許可インジケータが青色 場合にのみ行ってください。サ ン許可インジケータがオフの状 クを取り外すと、システムを損傷 ります。
			青色	システムからの物理ディスク の取り外しを安全に行うこと ができることを示します。
			消灯	システムからの物理ディスク の取り外しを安全に行うこと ができないことを示します。
2	サービスアクション必須 インジケータ	\triangle		必須インジケータは、物理ディ たときに橙色に点灯します。

コントローラモジュール

RAID コントローラモジュール

RAID コントローラモジュールは、高いパフォーマンス、高度な仮想ディスク設定、およびフォールトトレラントなディスクサブシステム管理を提供します。各 RAID コントローラモジュールには高可用性のために 2 GB のミラーキャッシュが装備され、バッテリ装備のキャッシュオフロードメカニズムによって保護されます。RAID コントローラモジュールは、以下のデータパスおよびエンクロージャ管理機能を提供します。

- エンクロージャの環境要素の監視と制御(温度、ファン、電源装置、およびエンクロージャの LED)
- 物理ディスクへのアクセス制御
- エンクロージャの属性と状態をホストサーバーおよび管理ステーションに通信

MD3260 SAS RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ




図 8. MD3260 SAS RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、ま たはコネクタ	アイコン	説明
1	シリアルデバッグポート	4	デルサポート専用です。
2	イーサネット管理ポート	5 25	エンクロージャの帯域外管理に 100/1000 Mbps イーサネット接続を提供します。
3	パスワードリセットスイ ッチ	Θ	このスイッチを押すと、パスワードがリセットされます。
4	バッテリ障害インジケー タ	∄	バッテリ障害インジケータアイコンは、バッテリバックアップユニットまたはバッテリに障害が発生した場合に橙色に点灯します。

項目	インジケータ、ボタン、ま たはコネクタ	アイコン	説明
5	キャッシュアクティブま たはキャッシュオフロー ドインジケータ	(((•)	キャッシュアクティブまたはキャッシュオフロードアイコンは、オンボードのコントローラメモリにデータが含まれている場合に緑色に点灯します。 AC電源に障害が発生すると、このLEDはキャッシュオフロードステータスの表示に変更されます。 パスワードリセット機能により、パスワードが正常に変更された場合、しばらくの間このLEDが点いたり消えたりします。
6	システム識別インジケー タ	②	システム識別インジケータは、エンクロージャ前面パネル にあるシステム識別スイッチの押しボタンが押されると、 青色に点滅します。
7	コントローラ障害インジ ケータ	\triangle	コントローラ障害インジケータは、コントローラの障害が 検出されたときに橙色に点灯します。
8	コントローラ電源インジ ケータ	0	コントローラ電源インジケータは、コントローラの電源が オンのときに緑色に点灯します。
9	SAS 出力ポート		ケーブルから下位拡張エンクロージャ間の SAS 接続を提供します。
10	SAS 入力ポート 0 SAS 入力ポート 1 SAS 入力ポート 2 SAS 入力ポート 3		ホスト対コントローラの SAS 接続を提供します。

MD3660i iSCSI RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ




図 9. MD3660i iSCSI RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、 またはコネクタ	アイコン	説明
1	シリアルデバッグポー ト	3/6	デルサポート専用です。
2	イーサネット管理ポー ト	88	エンクロージャの帯域外管理に 100/1000 Mbps イーサネット接続を提供します。

項目	インジケータ、ボタン、 またはコネクタ	アイコン	説明
3	パスワードリセットス イッチ	Θ	このスイッチを押すと、パスワードがリセットされます。
4	バッテリ障害インジケ ータ	∄	バッテリ障害インジケータアイコンは、バッテリバックアップユニットまたはバッテリに障害が発生した場合に橙色に点灯します。
5	キャッシュアクティブ またはキャッシュオフ ロードインジケータ	(((⊕)	キャッシュアクティブまたはキャッシュオフロードアイコンは、オンボードのコントローラメモリにデータが含まれている場合に緑色に点灯します。 AC 電源に障害が発生すると、この LED はキャッシュオフロードステータスの表示に変更されます。 パスワードリセット機能により、パスワードが正常に変更された場合、しばらくの間この LED が点いたり消えたりします。
6	システム識別インジケ ータ	②	システム識別インジケータは、エンクロージャ前面パネルに あるシステム識別スイッチの押しボタンが押されると、青色 に点滅します。
7	ントローラ障害インジ ケータ	\triangle	コントローラ障害インジケータは、コントローラの障害が検 出されたときに橙色に点灯します。
8	コントローラ電源イン ジケータ	0	コントローラ電源インジケータは、コントローラの電源がオ ンのときに緑色に点灯します。
9	SAS 出力ポート		ケーブルから下位拡張エンクロージャ間の SAS 接続を提供 します。
10	iSCSI 入力ポート 0 iSCSI 入力ポート 1 iSCSI 入力ポート 2 iSCSI 入力ポート 3		ホスト対コントローラ iSCSI 1Gbps イーサネット接続を提供します。

MD3660i iSCSI RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ




図 10. MD3660i iSCSI RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、ま たはコネクタ	アイコン	説明
1	だはコネクタ デバッグポート		 デルサポート専用です。
•	77.77 41 1	<i>d</i> ₆	777 7 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2	イーサネット管理コネク タ	5 25	エンクロージャの帯域外管理に 100/1000 Mbps イーサネット接続を提供します。
3	パスワードリセットスイ ッチ	Θ	このスイッチを押すと、パスワードがリセットされま す。
4	バッテリ障害インジケー タ	∄	バッテリ障害インジケータアイコンは、バッテリバック アップユニットまたはバッテリに障害が発生した場合 に橙色に点灯します。
5	キャッシュアクティブま たはキャッシュオフロー ドインジケータ	(((⊙)	キャッシュアクティブまたはキャッシュオフロードアイコンは、オンボードのコントローラメモリにデータが含まれている場合に緑色に点灯します。 AC 電源に障害が発生すると、この LED はキャッシュオフロードステータスの表示に変更されます。パスワードリセット機能により、パスワードが正常に変更された場合、しばらくの間この LED が点いたり消えたりします。
6	システム識別インジケー タ	②	システム識別インジケータは、エンクロージャ前面パネルにあるシステム識別スイッチの押しボタンが押されると、青色に点滅します。
7	コントローラ障害インジ ケータ	\triangle	コントローラ障害インジケータは、コントローラの障害 が検出されたときに橙色に点灯します。
8	コントローラ電源インジ ケータ	0	コントローラ電源インジケータは、コントローラの電源 がオンのときに緑色に点灯します。
9	SAS 出力ポート		ケーブルから下位拡張エンクロージャ間の SAS 接続を 提供します。
10	iSCSI 入力ポート 0 iSCSI 入力ポート 1		ホストからコントローラへの iSCSI に 1/10 Gbps のイー サネット接続を提供します。

MD3660f ファイバチャネル RAID コントローラモジュールの 機能とインジケータ




図 11. MD3660f ファイバチャネル RAID コントローラモジュールの機能とインジケータ

	ノンパト カーゴルン・	マノーン・	⇒X DB
項目	インジケータ、ボタン、 またはコネクタ	アイコン	説明
1	シリアルデバッグポート	<i>~</i>	デルサポート専用です。
2	イーサネット管理ポート	84	エンクロージャの帯域外管理に 100/1000 Mbps イーサネット 接続を提供します。
3	パスワードリセットスイ ッチ	Θ	このスイッチを押すと、パスワードがリセットされます。
4	バッテリ障害インジケー タ	∄	バッテリ障害インジケータアイコンは、バッテリバックアップユニットまたはバッテリに障害が発生した場合に橙色に 点灯します。
5	キャッシュアクティブま たはキャッシュオフロー ドインジケータ	(((•)	キャッシュアクティブまたはキャッシュオフロードアイコンは、オンボードのコントローラメモリにデータが含まれている場合に緑色に点灯します。 AC 電源に障害が発生すると、この LED はキャッシュオフロードステータスの表示に変更されます。 パスワードリセット機能により、パスワードが正常に変更された場合、しばらくの間この LED が点いたり消えたりします。
6	システム識別インジケー タ	②	システム識別インジケータは、エンクロージャ前面パネルに あるシステム識別スイッチの押しボタンが押されると、青色 に点滅します。
7	コントローラ障害インジ ケータ	\triangle	コントローラ障害インジケータは、コントローラの障害が検 出されたときに橙色に点灯します。
8	コントローラ電源インジ ケータ	0	コントローラ電源インジケータは、コントローラの電源がオンのときに緑色に点灯します。
9	SAS 出力ポート		ケーブルから下位拡張エンクロージャ間の SAS 接続を提供 します。
10	FC 入力ポート 0 FC 入力ポート 1 FC 入力ポート 2 FC 入力ポート 3		ホスト対コントローラの FC 接続を提供します。

ホストチャネル LED リンク / レートインジケータ

各 FC ポートの下には、1 対の LED インジケータのペアがあります。各 LED ペアの状態を適用することにより、任意の FC ポートのステータスを判定できます。

表 1. LED ステータスインジケータ

LED 1	LED 0	ポートステータス
オフ	オフ	リンクダウン
オフ	オン	2 Gbps のリンク
オン	オフ	4 Gbps のリンク
オン	オン	8 Gbps のリンク

SFP トランシーバ、光ファイバーケーブル、および SAS ケーブル

✓ メモ: お使いのスモールフォームファクタプラガブル(SFP)トランシーバおよびケーブルは、下記に示されるものとは外観が異なる場合があります。これらの違いは、SFPトランシーバの性能には影響しません。

FC ホスト接続は、8 Gbps またはそれ以下のデータ転送レートで動作します。8 Gbps ファイバチャネルホスト接続用のポートには、このデータ速度用に設計された SFP トランシーバが必要です。他のデータ速度をサポートする SFP トランシーバとの互換性はありません。

▲ 警告: レーザーの放射にさらされる危険がありますので、SFP トランシーバーを分解したり一部を取り外したりしないでください。




図 12. 光ファイバケーブルの接続

- 1. FC 入力スロット (4)
- 2. SFP トランシーバ
- 3. 光ファイバケーブル
- 4. ゲート

RAID 拡張ポートは SAS 拡張接続をサポートします。次の図に SAS ケーブルと SFF-8088 コネクタを示します。




図 13. SAS ケーブル

- 1. SF-8088 コネクタ
- 2. SAS ケーブル

拡張コントローラモジュール

拡張コントローラモジュールを使用して、ストレージ容量を最大 120 台(プレミアム機能キットがある場合は 180 台)のディスクまで拡張できます。これは、お使いのストレージエンクロージャを最大 2 までの MD3060e 拡張エンクロージャにデイジーチェーン接続することで行います。

MD3060e 拡張モジュール機能とインジケータ




Figure 14. MD3060e 拡張モジュール機能とインジケータ

項目	インジケータ、ボタン、ま 7 たはコネクタ	アイコン	説明
1	SAS 入力ポート 0		EMM 対 RAID コントローラに SAS 接続を提供します。
2	SAS 入力ポート1		EMM 対 RAID コントローラに SAS 接続を提供します。
3	シリアルデバッグポート ic	oioi	デルサポート専用です。
4	Telnet ポート	<u> </u>	デルサポート専用です。

項目	インジケータ、ボタン、ま たはコネクタ	アイコン	説明	
5	SAS 出力ポート		ケーブルから下位拡 します。	張エンクロージャ間の SAS 接続を提供
6	診断 LED		22.11—2	、2つの7セグメントLEDで構成され、 別と診断に関する情報を提供します。
7	コントローラ電源インジ ケータ	①	コントローラ電源イ オンのときに緑色に	ンジケータは、コントローラの電源が 点灯します。
8	サービスアクション必須 インジケータ (システム)	Δ		必須インジケータは、システムのコン 障害が発生したときに橙色に点灯しま
9	サービスアクション許可 インジケータ	CAUTION: 拡張モジュールをシステムから取り外す場合は、サービスアクション許可インジケータが青色に点灯している場合にのみ行ってください。 サービスアクション許可インジケータがオフの状態で拡張モジュールを取り外すと、システムを損傷する可能性があります。		
			青色	拡張モジュールをシステムから安全 に取り外しできることを示します。
			消灯	拡張モジュールをシステムから安全 に取り外しできないことを示しま す。

コントローラモジュール — 追加機能

バッテリバックアップユニット

各コントローラには、2セルのリチウムイオンナノポリマバッテリバックアップユニット (BBU) が搭載されています。このバックアップユニットは、停電時、コントローラモジュールに電力を供給します。

✓ メモ: 仮想ディスクの場合、コントローラファームウェアがバッテリの状態に基づいてデータキャッシュの設定を変更します。バッテリが欠落している、または十分に充電されていない場合、コントローラはキャッシュをフラッシュして、すべての仮想ディスクに対する書き込みキャッシュ属性をライトスルーに設定します。バッテリ交換後、ライトバックが再有効化されます。

ストレージアレイサーマルシャットダウン

システムの温度が安全しきい値を超えると、システムは自動的にシャットダウンします。 バッテリバックアップユニットは、停電時に不揮発性メモリへのオフロードキャッシュに電源を供給することによって、データ損失を防ぎます。

温度しきい値は、シャットダウンが行われる温度を決定します。これらのしきい値は変更できません。


メモ: サーマルシャットダウンの発生時に、ストレージアレイに接続された拡張エンクロージャをシャットダウンする必要はありません。

表 2. シャットダウンしきい値タイプ

しきい値温度超過	イベント説明
公称障害しきい値	重大イベントが設定済み
最大障害しきい値	3 分以内にシステム電源装置のシャットダウンが発生
シャットダウンしきい値	5秒以内にシステム電源装置のシャットダウンが発生

システムパスワードのリセット

パスワードをリセットするには、パスワードリセットスイッチを5秒間以上押し下げたままにします。パスワードが削除されます。 MD Storage Manager を使用してパスワードを変更できます。



✓ メモ: リセットスイッチはペン先などの小さな物を使用して操作できます。

システムコンポーネントの取り付け

推奨する工具

本項の手順を実行するには、以下のものが必要です。

- #2プラスドライバ
- T8 および T15 のトルクスドライバ
- アースされた静電気防止用リストバンド

前面ベゼルの取り外しと取り付け

前面ベゼルの取り付け

ディスクドロワーが不慮に外れてしまうことを防ぐため、システムに前面ベゼルを取り付けてディスクドロワーを固定する必要があります。

- 1. ベゼルの背面にあるスロットを、シャーシの前面にあるガイドドピンに合わせます。
- 2. ベゼルが正しく装着され、ラッチが所定の位置にカチッとはまり込むまで、ベゼルをシャーシ内に押入れます。




図 15. 前面ベゼルの取り外しと取り付け

- 1. リリースラッチ (**2**)
- 2. 前面ベゼル
- 3. ガイドピン (4)

前面ベゼルの取り外し

ディスクドロワーにアクセスするには、前面ベゼルを取り外す必要があります。前面ベゼルは、システムへの物理ディスクの取り付けと取り外しを可能にします。

- 1. 前面ベゼル側面の一方にあるリリースラッチを押します。
- 2. リリースラッチを押したまま、ベゼルを持ってシステムから引き出します。

サービスアクション許可ステータス LED

お使いのストレージエンクロージャにあるスワップ可能コンポーネントには、それぞれ **サービスアクション 許可** インジケータがあります。**サービスアクション許可** インジケータは、そのコンポーネントをストレージ エンクロージャから安全に取り外せることを示します。

☆ 注意:ホットスワップ可能コンポーネントは、コンポーネントのサービスアクション許可が青色に点灯するまで絶対に取り外さないようにしてください。サービスアクション許可インジケータが消灯している状態でホットスワップ可能コンポーネントを取り外すと、データやデータ可用性損失の原因になります。

物理ディスクドロワー

各ストレージアレイには、5つの物理ディスクドロワーが含まれています。各物理ディスクドロワーは、それぞれ最大12台のホットスワップ可能な物理ディスクをサポートします。一度に開けることのできる物理ディスクドロワーは1つだけです。




図16.物理ディスクドロワーの内部

- 1. リリースラッチ (**2**)
- 2. 物理ディスクベイ (12)
- 3. 物理ディスクコネクタ (12)
- 4. SAS ケーブル接続(2)
- 5. 物理ディスクドロワーリリースタブ (2)

物理ディスクドロワーを開く



△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。 製品マニュアルで許可 されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示 によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められてい ない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の 注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. 前面ベゼルを取り外します。
- 2. リリースラッチをつかみ、ドロワーがスロットから解放されるまで、システムから離れる方向に回転さ せます。
- **3.** ディスクドロワーを持ち、シャーシから引き出します。




図 17. ディスクドロワーの開閉

- 1. 物理ディスクドロワー
- 2. リリースラッチ

物理ディスクドロワーを閉じる

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. ディスクドロワーを持ち、正しく装着されるまでシャーシ内へ押し込みます。
- 2. リリースラッチを持ち、ラッチが所定の位置にロックされるまで、システムに向かって回転させます。
- 3. 前面ベゼルを取り付けます。

物理ディスクドロワーの取り外し

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 2. 前面ベゼルを取り外します。
- 3. シャーシ背面から、両方の SAS ケーブルチェーンを取り外します。
- **4.** 物理ディスクドロワーを開きます。
 - **メモ:** 物理ディスクドロワーから物理ディスクを取り外す前に、各物理ディスクの場所をメモして、 保存しておきます。
 - ✓ メモ: 物理ディスクドロワーはホットスワップ可能ではありません。物理ディスクドロワーを交換すると、その物理ディスクドロワーに取り付けられているすべての物理ディスクは、ストレージサブシステムのコントローラに対して利用不能となります。これから交換される物理ディスクドロワー内の物理ディスクがドロワー喪失保護なしで作成されたというアレイの場合には、ドロワー交換時にこれらのアレイに障害が発生するため、ドロワー交換のためのダウンタイムをスケジュールする必要があります。
- 5. すべての物理ディスクをディスクドロワーから取り外します。
- 6. ディスクドロワー両側のリリースタブが見えるまでディスクドロワーを引き出します。
- 7. リリースタブをシステムの前面方向に引き、ドロワーをシャーシから解放して、シャーシから引き出ます。




図 18. 物理ディスクドロワーの取り外しと取り付け

- 1. 物理ディスクドロワー
- 2. リリースタブ

ディスクドロワーの取り付け

- ☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. 物理ディスクドロワーをシャーシのスロットに合わせます。
- **2.** ドロワーが正しく装着され、リリースタブが所定の位置にカチッと収まるまで、ディスクドロワーをシャーシ内に挿入します。
- 3. 物理ディスクドロワー内に、物理ディスクを横方向に取り付けていきます。
 - **メモ:**物理ディスクを取り外したときのメモをもとに、各物理ディスクが以前取り付けられていたのと同じ場所に物理ディスクを取り付けます。
- 4. ディスクドロワーを閉じます。
- **5.** SAS チェーンケーブルを取り付けます。
- 6. 前面ベゼルを取り付けます。

7. MD Strage Manager を使用して、新しい物理ディスクドロワーが認識されており、正しく動作していることを確認します。

物理ディスク

お使いのシステムは、2 台の追加拡張エンクロージャをデイジーチェーンすることにより、エンクロージャごとに最大60 台までの2.5 インチ/3.5 インチ SAS およびニアライン SAS 物理ディスク、および2.5 インチ SAS SSD をサポートし、ストレージアレイごとに最大180 台の物理ディスクをサポートします。

物理ディスクの取り付けガイドライン

- 適切な通気を維持するため、各ドロワー内での物理ディスクの取り付けは、左から右、前面から背面に向かって行うようにします。
- 各ドロワーの 0、3、6、および 9番のスロットには、最低 4台のディスクを取り付けます。
- MD Series 高密度ストレージアレイおよび拡張エンクロージャは、物理ディスクタイプの混在をサポートします。





図19. ディスクドロワーのスロット番号

物理ディスクキャリアからの物理ディスクの取り外し



- **1.** 物理ディスクキャリアのピンが物理ディスク片側の穴から外れるまで、物理ディスクキャリアの片側端を押し出します。
- 2. 物理ディスクを持ち、物理ディスクを傾けながら物理ディスクキャリアから取り出します。




図 20.2.5 インチ物理ディスクキャリアからの 2.5 インチ物理ディスクの取り出しと取り付け

- 1. 2.5 インチ物理ドライブケージ
- 2. ガイドピン (4)
- 3. リリースハンドル
- 4. 物理ディスク上の穴 (4)

- 5. 2.5 インチ物理ディスクのキャリア
- 6. 2.5 インチ物理ディスク




図 21.3.5 インチ物理ディスクキャリアからの 3.5 インチ物理ディスクの取り出しと取り付け

- 1.3.5インチ物理ディスク
- 2. リリースハンドル
- 3. 物理ディスク上の穴(4)
- 4. 側面ガイドピン (4)

- 5.3.5インチ物理ディスクのキャリア
- 6. 底面ガイドピン (2)

物理ディスクキャリアへの物理ディスクの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. 物理ディスクを物理ディスクキャリア内に斜めに挿入します。
- **2.** 物理ディスクの一方の側面(該当する場合は底面)の穴を、物理ディスクキャリアの対応する側面のピンに合わせます。
- **3.** 物理ディスクキャリアの反対側の端を押し出し、物理ディスクの反対側の穴が物理ディスクキャリアのピンに合うように揃えて、物理ディスクキャリアを物理ディスクにはめ込みます。

物理ディスクドロワーからの物理ディスクの取り外し

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。 製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。 デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。 製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. 前面ベゼルを取り外します。
- 問題のある物理ディスクが取り付けられている物理ディスクドロワーを識別します。
- **3.** その物理ディスクドロワーを開きます。
- 4. 物理ディスクドロワー内の問題のある物理ディスクを識別します。
 - △ 注意: 物理ディスクをシステムから取り外す場合は、サービスアクション許可インジケータが青色に 点灯している場合にのみ行ってください。サービスアクション許可インジケータがオフの状態で 物理ディスクを取り外すと、システムを損傷する可能性があります。
 - ✓ メモ:次のデバイスで、サービスアクション必須インジケータが青色に点灯します。
 - RAID コントローラモジュール
 - 物理ディスクドロワー
 - 物理ディスク
- 5. リリースタブを押して、物理ディスクキャリアハンドルを解放します。
- 6. 物理ディスクキャリアハンドルを上向きに回転させ、物理ディスクをコネクタからはずします。
- 7. 物理ディスクキャリアハンドルを持ち、物理ディスクを持ち上げてシステムから取り出します。




図 22. 物理ディスクドロワーでの物理ディスクの取り出しと取り付け

- 1. 物理ディスク
- 2. 物理ディスクキャリアハンドル
- 3. 物理ディスクコネクタ
- 4. 切り込み (2)

- 5. 凸型ボタン (2)
- 6. 物理ディスクキャリア

物理ディスクドロワーへの物理ディスクの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. 物理ディスクキャリアハンドルを垂直になるよう上方向に回転させます。
- **2.** 2個の凸型ボタンを物理ディスクドロワーの切れ込みに合わせ、物理ディスクを物理ディスクドロワー内に下ろします。
 - ✓ メモ:物理ディスクは、左から右、前面から背面の順番に取り付けるようにします。
- **3.** 物理ディスクが正しくコネクタに装着され、物理ディスクキャリアハンドルが所定の場所にカチッとは め込まれるまで、物理ディスクキャリアハンドルを下方向に回転させます。
- **4.** 物理ディスクドロワーを閉じます。
- 5. 前面ベゼルを取り付けます。

SASチェーンケーブル

物理ディスクドロワーの各側面には、物理ディスクドロワーに取り付けられている物理ディスクをミッドプレーンに接続する2本のSASケーブルチェーンがあります。

- 物理ディスクドロワーに接続する各 SAS チェーンケーブルのコネクタは、水平向きになっています。
- ミッドプレーンに接続する各 SAS チェーンケーブルのコネクタは、垂直向きになっています。




図 23. SAS チェーンケーブルの機能

- 1. 物理ディスクドロワー上の SAS ケーブルコネクタ (水平向き)
- 2. ミッドプレーンへの SAS ケーブルコネクタ (垂直向き)

SAS チェーンケーブルの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. シャーシ背面の一面にある冷却ファンモジュールを取り外します。

△ 注意: SAS ケーブルチェーンのホットスワップを行う場合は、ストレージエンクロージャの過熱を避けるため、一方で行う手順を10分以内に完了するようにしてください。

△ 注意: SAS ケーブルチェーンは、障害のある物理ディスクから取り外していることを確認してください。違う物理ディスクドロワーの SAS ケーブルチェーンを取り外すと、データへのアクセスが失われたり、MD Storage Manager 内で仮想ディスクが劣化したように表示される原因となります。

- 2. 障害のある物理ディスクドロワーの SAS チェーンケーブルを確認します。
- **3.** ミッドプレーンからチェーンケーブル取り付けブラケットを取り外すには、リリースタブに指を(垂直 向き)差し入れて、取り付けブラケットをストレージエンクロージャから完全に引き出します。
- **4.** 物理ディスクドロワーからチェーンケーブル取り付けブラケットを取り外すには、リリースタブ(平行 向き)に指を差し入れて、取り付けブラケットをストレージエンクロージャから完全に引き出します。
- 5. 冷却ファンモジュールを取り付けます。
- 6. もう一方の SAS ケーブルチェーンでも上記と同様の手順を繰り返します。




図 24. SAS チェーンケーブルの取り外しと取り付け

- 1. 左の冷却ファンモジュールベイ
- 2. 右の冷却ファンモジュールベイ
- 3. ミッドプレーン上の SAS ケーブルコネクタ (物理ディスクドロワーごとに 2 個)
- ミッドプレーンへの SAS ケーブルコネクタ (垂直向き)
- 5. SAS チェーンケーブル (物理ディスクドロ ワーごとに 2本)
- 6. リリースタブ (水平向き)
- 7. 物理ディスクドロワーへの SAS ケーブル コネクタ (水平向き)
- 8. 物理ディスクドロワー上の SAS ケーブル コネクタ (水平向き)

SAS チェーンケーブルの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

1. シャーシ背面の一面にある冷却ファンモジュールを取り外します。

△ 注意: SAS ケーブルチェーンのホットスワップを行う場合は、ストレージエンクロージャの過熱を避けるため、一方で行う手順を 10 分以内に完了するようにしてください。

- 2. 新しい物理ディスクドロワーの SAS チェーンケーブルを確認します。
- チェーンケーブルマウントブラケット(水平向き)を物理ディスクドロワーに接続します。
- **4.** チェーンケーブルマウントブラケット(垂直向き)をミッドプレーンに接続します。
- 5. 冷却ファンモジュールを取り付けます。
- 6. もう一方の SAS ケーブルチェーンでも上記と同様の手順を繰り返します。

コントローラモジュール

RAID コントローラモジュール

RAID コントローラモジュールは、高いパフォーマンス、高度な仮想ディスク設定、およびフォールトトレラントなディスクサブシステム管理を提供します。各 RAID コントローラモジュールには高可用性のために 2 GB のミラーキャッシュが装備され、バッテリ装備のキャッシュオフロードメカニズムによって保護されます。RAID コントローラモジュールは、以下のデータパスおよびエンクロージャ管理機能を提供します。

- エンクロージャの環境要素の監視と制御(温度、ファン、電源装置、およびエンクロージャのLED)
- 物理ディスクへのアクセス制御
- エンクロージャの属性と状態をホストサーバーおよび管理ステーションに通信

RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールの取り外し

☆ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: RAID コントローラモジュールや拡張モジュールの EMI の接触面は損傷しやすいため、RAID コントローラモジュールを積み重ねないでください。

- 1. MD Storage Manager を使用して、RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールのプロフィルを保存します。
- 2. 交換する RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールを確認します。
 - **メモ: コントローラ障害** インジケータは、コントローラの障害が検出されたときに橙色に点灯します
 - ✓ メモ: すべてのケーブルと SFP モジュールを新しい RAID コントローラモジュールや拡張モジュール に正しく接続できるように、各ケーブルと SFP モジュールにラベルを付けます。新しい RAID コントローラモジュールや拡張モジュールの同一のスロットに SFP モジュールを取り付ける必要があります。
- 3. RAID コントローラモジュールや拡張モジュールに接続されているケーブルを取り外します。
- 4. リリースタブを押し下げ、リリースレバーを引いてシャーシから離します。
- 5. リリースレバーを持ち、モジュールをシャーシから引き離します。




図 25. RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールの取り外しと取り付け

- 1. RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュール
- 2. リリースレバー
- 3. リリースタブ

RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールの取り付け

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールが所定の位置に装着されるまで、ベイに挿入します。
- 2. カチッと所定の位置に収まるまで、リリースレバーをシャーシの方向に押します。
- **3.** すべてのケーブルと SFP モジュールを RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールに接続します。
- **4.** MD Storage Manager を使用して、新しい RAID コントロールモジュールまたは拡張モジュールが認識されていることを確認します。
- 5. 必要に応じて、RAID コントローラモジュールまたは拡張モジュールのファームウェアをアップデートします。

RAID コントローラモジュールを開く

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. シャーシから RAID コントローラモジュールを取り外します。
- 2. RAID コントローラモジュールの側面からネジを取り外します。
- 3. くぼみ部分を押しながら、カバーを矢印方向にスライドさせ、RAID コントローラモジュールから持ち上げて外します。




図 26. RAID コントローラモジュールの開閉

- 1. ネジ(2)
- 2. くぼみ
- 3. RAID コントローラモジュール

RAID コントローラモジュールを閉じる

- ☆ 注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. RAID コントローラモジュールにカバーを設置し、カバーのフックが RAID コントローラモジュールの対応するフックに合うように、RAID モジュール上のカバーを後方に向かってわずかにずらします。
- 2. 所定の位置にカチッと収まるまで、カバーを前方に向かってスライドさせます。
- 3. RAID コントローラモジュールのネジを取り付けます。
- 4. シャーシに RAID コントローラモジュールを取り付けます。

SFP トランシーバーの交換

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

SFP トランシーバは、ファイバチャネルケーブルを MD3660f ストレージエンクロージャに接続するために使用されます。

- 1. 障害の発生した SFP トランシーバを確認します。.
- 2. SFP トランシーバからインタフェースケーブルを外します。
- 3. 障害の発生した SFP トランシーバーをコントローラから取り外します。




図 27. SFP トランシーバーの交換

- 1. FC 入力スロット (4)
- 2. SFP トランシーバ
- 3. 光ファイバケーブル
- 4. ゲート
- 4. 新しい SFP トランシーバーをコントローラに取り付けます。
- 5. インタフェースケーブルを再度接続します。

RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニット

バッテリバックアップユニットは、停電発生時の場合にRAIDコントローラにバックアップ電源を供給します。これは、コントローラキャッシュ内に保存された内容の永続的ストレージへの移動を促進するため、最低でも30分間の電源バックアップを保証します。

RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニットの取り外し

停電発生時におけるバックアップ電源の可用性を確実にするため、障害の発生したバッテリバックアップユニットは直ち交換する必要があります。

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. バッテリバックアップユニットの障害が発生したコントローラを確認します。
 - ✓ メモ:影響を受けるコントローラのバッテリ障害インジケータが橙色に点灯します。
- 2. 影響を受けるコントローラをオフラインにします。
- **3.** アレイに接続されているすべてのケーブルを外します。
- 4. RAID コントローラモジュールを取り外します。
- 5. RAID コントローラモジュールを開きます。
- 6. バックアップバッテリユニットを RAID コントローラモジュールに固定しているネジを緩めます。
- 7. バックアップバッテリユニットを矢印方向にスライドさせ、RAID コントローラモジュールから持ち上げて取り外します。




図 28. RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニットの取り外しおよび取り付け

- 1. ネジ
- 2. バックアップバッテリユニット

RAID コントローラモジュールバックアップバッテリユニットの取り付け

コントローラのキャッシュメモリ内のデータのセキュリティを確保するため、RAID コントローラバッテリバックアップユニットは直ちに交換する必要があります。

- ☆ 注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. バックアップバッテリユニットを RAID コントローラモジュールのスロットに合わせます。
- 2. バックアップバッテリユニットを RAID コントローラモジュール のコネクタに向かってスライドさせます。
- バックアップバッテリユニットを RAID コントローラモジュールに固定しているネジを締めます。
- 4. RAID コントローラモジュールを閉じます。
- 5. RAID コントローラモジュールを取り付けます。
- 6. すべてのケーブルを RAID コントローラとストレージアレイに接続します。
- 7. MD Storage Manager を使用して、すべてのストレージアレイのステータスをチェックします。

雷源装置

お使いのシステムは2つのホットスワップ可能な1755W電源装置モジュールをサポートします。

同一の電源装置が2台取り付けられると、電源装置構成は冗長になります。冗長モードでは、効率性を最大化するため、システムに両方の電源装置から平等に電力が供給されます。

1台の電源装置モジュールが取り外された、または故障した場合、電源装置構成は非冗長になります。システムには、単一の電源装置モジュールからのみ電力が供給されます。

注意: 一般の電源コンセントにエンクロージャのケーブルを差し込まないでください。ストレージアレイには、2本の IEC C19 対 C20 ジャンパケーブルが同梱されています。C19 のプラグをアレイの電源装置に接続し、C20 のプラグをラックキャビネット内の配電ユニット (PDU) に接続します。電源冗長性のため、各エンクロージャは別々の PDU に接続し、さらにこれらの PDU を、異なる回路に属する外部電源コンセントに接続します。エンクロージャは、200~240 V 入力電源をサポートします。

電源装置モジュールの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: システムは、通常の動作に1台の電源装置モジュールが必要です。電源が入った状態のシステムでは、電源装置の取り外しおよび取り付けは一度に1台ずつのみ行ってください。

- 1. 障害の発生した電源装置モジュールを確認します。
 - **メモ:**電源装置モジュールに障害が発生すると、**サービスアクション必須** インジケータが橙色に点灯します。
- **2.** 電源と取り外す予定の電源装置モジュールから電源ケーブルを外し、ケーブルをケーブル固定ストラップから外します。
- **3.** 電源装置モジュールがスロットから解放されるまで、2つのリリースレバーを引いて、シャーシから離れる方向に回転させます。
- 4. 電源装置モジュールを持ち、スライドさせてシャーシから取り出します。




図 29. 電源装置モジュールの取り外しと取り付け

- 1. 電源装置
- **2.** リリースラッチ (2)

電源装置モジュールの取り付け

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

取り付ける電源装置モジュールの電源スイッチが オフ の位置になっていることを確認してください。

- 1. 新しい電源装置を、完全に装着されまるまでシャーシ内に挿入します。
- **2.** 電源装置モジュールが所定の場所にロックされるまで、両方のリリースレバーをシャーシに向かって回転させます。
- 3. 電源ケーブルを電源装置モジュールに接続し、電源ケーブルのプラグをコンセントに差し込みます。
 - ⚠ 注意: 電源ケーブルを接続するときは、ケーブルをケーブル固定ストラップで固定してください。
 - メモ:新しい電源装置モジュールを取り付けたり、ホットスワップを行う際は、システムが電源装置 モジュールを認識し、そのステータスを判断するまで数秒待ちます。電源装置のステータスインジ ケータが緑色に変わり、電源装置が正常に動作していることを示します。

冷却ファンモジュール

お使いのシステムはホットスワップ可能な冷却ファンモジュール2台をサポートします。

冷却ファンモジュールの取り外し

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

☆ 注意: 冷却ファンはホットスワップ対応です。システムの電源が入っている間にも適切な冷却を維持するため、ファンは一度に一台のみを交換するようにしてください。

✓ メモ:各冷却ファンモジュールの取り外し手順は同じです。

冷却ファンモジュールを取り外す前に、**サービスアクション許可** インジケータが青色に点灯していることを確認してください。詳細については、「<u>冷却ファンモジュール LED インジケータコード</u>」を参照してください。

- 1. 障害の発生した冷却ファンモジュールを確認します。
 - △ 注意: 冷却ファンモジュールをシステムから取り外す場合は、サービスアクション許可インジケータ が青色に点灯している場合にのみ行ってください。 サービスアクション許可インジケータがオフ の状態で冷却ファンモジュールを取り外すと、システムを損傷する可能性があります。
- 冷却ファンモジュールのリリースラッチを押して、冷却ファンモジュールハンドルを解放します。
- 3. 冷却ファンモジュールがスロットから解放されるまで、冷却ファンモジュールハンドルをシステムから離す方向に回転させます。
- 4. 冷却ファンモジュールリリースハンドルを持ち、冷却ファンモジュールをシャーシから引き出します。




図30. 冷却ファンモジュールの取り外しと取り付け

- 1. 冷却ファンモジュールのリリースラッチ
- 2. 冷却ファンモジュールハンドル
- 3. 冷却ファンモジュール

冷却ファンモジュールの取り付け



↑ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。 製品マニュアルで許可 されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示 によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められてい ない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の 注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. シャーシ背面のスロットに冷却ファンモジュールを合わせます。
- 2. 冷却ファンモジュールが適切に装着されるまで、スロット内に挿入します。
- 3. 冷却ファンモジュールのハンドルを。所定の位置にロックされるまで、シャーシに向かって回転させま

↑ 注意: ストレージアレイを適切に冷却するには、すべての冷却ファンが常に動作可能であるようにし てください。

システムのトラブルシューティング

作業にあたっての注意

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

ストレージアレイ起動エラーのトラブルシューティング

お使いのシステムが起動時にフリーズする場合、次の状況を確認します。

- アレイが一連のビープ音を発する。
- アレイの障害 LED が点灯する。
- ハードディスクドライブにアクセスすると、継続したきしみ音または粉砕音がする。 サポートのため、デルサポートにお問い合わせください。

通信喪失のトラブルシューティング

通信喪失のトラブルシューティングについては、「<u>アレイおよび拡張エンクロージャ接続のトラブルシューティング</u>」を参照してください。

SFP トランシーバのトラブルシューティング

- ✓ メモ: 本項は、Dell PowerVault MD3660f ストレージエンクロージャにのみ該当します。
- ▲ 警告: データ処理環境では、クラス1出力レベル以上で動作するレーザーモジュールを備えたシステムリンクで伝送を行う装置を装備することができます。光ファイバケーブルの末端や開いた状態のレセプタクルを直視しないようにしてください。
- △ 注意: 静電気に敏感なデバイスを取り扱う時は、静電気による製品の損傷を防ぐための予防策をとるよう にしてください。
- メモ: 本項の作業を行う前に、デルサポートサイト support.dell.com/manuals にある『*Dell PowerVault MD3660f Series Storage Arrays Deployment Guide*』(Dell PowerVault MD3660f シリーズストレージアレイ導入ガイド)の中の「**SFP モジュールおよび光学ファイバケーブルでの作業**」を参照してください。
- メモ: RAID コントローラモジュール内の SFP トランシーバーの交換を行う前に、静電気防止のための装備をし、交換用の SFP トランシーバーを用意してください。また、エンクロージャの初期セットアップ情報を参照して、LED の定義を確認してください。
- △ 注意:パフォーマンスの劣化を回避するため、光学ファイバケーブルを曲げる、折る、はさむ、足で踏むなどのことを行わないでください。光ファイバケーブルを曲げざるを得ないときは、5 cm (2 インチ)以上の曲半径をもたせてください。

- 1. 可能であれば、MDストレージマネージャを使用して、新しいストレージアレイプロファイルの作成、保存、および印刷を行ってください。
- 2. Recovery Guru の診断結果により障害の起きた RAID コントローラモジュールの交換を行う場合は手順3 に進んでください。それ以外の場合は、Recovery Guru を実行して障害の起きたコンポーネントを特定してください。
- 3. 新しい SFP トランシーバーを開梱します。
 - ✓ メモ:交換用のSFPトランシーバーが、交換前のものと同じタイプであることを確認します。
 - メモ: 新しい SFP を、RAID コントローラモジュール、RAID コントローラモジュールエンクロージャ、または拡張エンクロージャの近くの乾燥した平らな面に置きます。
 - ✓ メモ:返品する必要がある場合に備えて、SFPトランシーバーの梱包材はすべて保管しておいてください。
- **4.** 障害の発生した SFP トランシーバを確認するには、RAID コントローラモジュール前面の FC 入力 (ホストチャネル) 速度 LED を確認します。 SFP トランシーバに障害が発生している場合、特定のポートの FC 入力速度 LED が両方とも消灯します。
 - 特定のポートの FC 入力速度 LED が両方とも消灯している場合、そのポートのケーブルに問題がないのであれば、SFP トランシーバーを交換する必要があります。手順 6 に進みます。
 - 特定のポートの少なくとも一方の FC 入力速度 LED が点灯している場合、 SFP トランシーバは動作可能です。 FC 入力速度 LED は、2 Gbps、4 Gbps、または 8 Gbps のチャネルスピードを示します。 LED に示されたスピードが期待どおりのものであることを確認してください。

外部接続のトラブルシューティング

- 外付けデバイスのトラブルシューティングを開始する前に、ケーブルが正しいポートに接続されていることを確認してください。お使いのストレージアレイの背面パネルのコネクタの位置については、「<u>背面パネルの機能とインジケータ</u>」を参照してください。
- すべてのケーブルがアレイの外部コネクタにしっかりと接続されていることを確認します。
- ケーブルの接続についての情報は、デルサポートサイト **support.dell.com/manuals** でお使いのストレージアレイの『**Deployment Guide**』(導入ガイド)を参照してください。

電源装置モジュールのトラブルシューティング

☆ 注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

☆ 注意: データの損失を防ぐため、ホストサーバーの電源を切ってからアレイの電源を切ることをお勧めします。

- 1. 障害のある電源装置を見つけ、LED のステータスを確認します。
 - AC 電源 LED が点灯しない場合は、電源コードと、電源装置モジュールが接続されている電源ソースをチェックしてください。
 - * 他のデバイスを接続して、電源ソースが動作していることを確認します。
 - * ケーブルを別の電源ソースに接続します。
 - * 電源ケーブルを交換します。問題が解決しない場合は、「<u>困ったときは</u>」を参照してくだ さい。
 - DC電源 LED が点灯していない場合は、電源スイッチがオンになっていることを確認します。電源スイッチがオンになっている場合は、手順2に進みます。

- 電源装置モジュールの障害インジケータが点灯している場合は、「<u>困ったときは</u>」を参照してください。
- ☆ 注意: 電源装置モジュールはホットスワップ可能です。アレイ自体は単一の電源装置モジュールでも動作可能ですが、適切な冷却を確保するためには、両方の電源装置モジュールが取り付けられている必要があります。電源装置モジュールは、アレイに電源が入っている状態で、単一の電源装置モジュールを最大5分間取り外すことができます。この時間を超過すると、損傷を防ぐためにアレイが自動的にシャットダウンする可能性があります。
- 2. 電源装置モジュールをいったん取り外してから取り付けなおして、再装着します。
 - **メモ:** 電源装置モジュールを取り付けた後、アレイが電源装置モジュールを認識するまで数秒待ち、正常に動作することを確認します。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

アレイ冷却問題のトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

次の状態が発生していないことを確認してください。

- 物理ディスクドロワーが必要以上に長い時間開け放しになっていたため、環境温度が高くなりすぎている。
- 外部の通気が遮断されている。
- 冷却ファンモジュールが取り外されていたり、故障したりしていない。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

拡張エンクロージャ管理モジュールのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

△ 注意: データの損失を防ぐため、ホストサーバの電源を切ってからエンクロージャアレイの電源を切ることをお勧めします。

EMM ステータス LED が橙色に点灯、または点滅している場合 $(2\sim 4$ 回のずつの繰り返し)

- 1. ホストサーバーの電源を切ります。
- 2. EMM を取り外し、バックプレーンおよび EMM のピンが曲がっていないことを確認します。
- 3. EMM モジュールを装着しなおし、30 秒待ちます。
- 4. ホストサーバーの電源を入れます。
- 5. EMM のステータス LED を確認します。
- 6. LED が緑色にならない場合は、EMM を交換してください。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

リンクステータス LED が緑色ではない場合

- 1. ホストサーバーの電源を切ります。
- 2. 拡張アレイおよびサーバーのケーブルを抜き、再度差し込みます。
- 拡張アレイ、その次にストレージアレイの電源を入れ、システムが完全に起動されるまで待ちます。
- **4.** ホストサーバーの電源を入れます。
- リンクステータス LED をチェックします。リンクステータスが緑色ではない場合は、ケーブルを交換します。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

RAID コントローラモジュールのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

☆ 注意: 非冗長構成の場合、データ損失を防ぐため、アレイの電源を切る前にホストサーバの電源を切ることをお勧めします。

FC 入力ポートの LED が両方とも消灯している場合

- 1. ホストサーバー、ストレージアレイ、および拡張エンクロージャの電源をオフにします。
- 2. RAID コントローラモジュールを装着しなおし、ストレージアレイおよびホストサーバーのケーブルを再接続します。
- 3. ストレージアレイを再起動して、アレイが完全に起動されるまで待ちます。
- **4.** ホストサーバーの電源を入れます。
- 5. 対象ポートの LED を再度チェックします。LED が両方とも消灯しているポートがあれば、それらの光ファイバケーブルを交換します。
 - ✓ メモ: SAS 出力ステータス LED は緑色である必要があります。

問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

物理ディスクのトラブルシューティング

- △ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。
- 1. ストレージアレイのプロファイルをチェックして、最新のファームウェアがインストールされていることを確認してください。詳細については、デルサポートサイト support.dell.com/manuals のサポートマトリックスを参照してください。
- 2. 物理ディスクをシステムから取り外します。
 - **メモ:**システムから障害のある物理ディスクを取り外す前に、物理ディスクインジケータを確認する 必要があります。
- 3. 物理ディスクおよびミッドプレーンをチェックし、コネクタに損傷がないことを確認します。
- 4. 物理ディスクを再度取り付けます。
- **5.** これで問題が解決しない場合は、故障した物理ディスクを交換します。 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。

アレイおよび拡張エンクロージャ 接続のトラブルシューティング

- 1. 次の点を確認します。
 - SAS OUT ステータス LED が緑色である
 - ケーブルに接続されている各 FC IN ポートにおいて、ペアの LED のうちの少なくとも1つが点灯している
- すべてのケーブルが選択したアレイモードに従って正しく取り付けられていることを確認します。
- ホストサーバー、ストレージアレイ、および拡張エンクロージャの電源をオフにします。
- **4.** RAID コントローラモジュールを装着しなおし、ストレージアレイおよびホストサーバーのケーブルを再接続します。
- 5. 拡張アレイ、その次にストレージアレイの電源を入れ、システムが完全に起動されるまで待ちます。
- **6.** ホストサーバーの電源を入れます。
- 7. ケーブルが接続されているすべてのポートの LED をチェックします。LED が両方とも消灯しているポートがあれば、それらの光ファイバケーブルを交換します。 問題が解決しない場合は、「困ったときは」を参照してください。
 - **メモ:** ストレージアレイまたは拡張エンクロージャのケーブルをリセットする前に、ホストサーバーをオフにする必要があります。
- 8. ホストサーバーを再起動します。

濡れたストレージアレイのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. アレイの電源を切り、すべてのケーブルを取り外します。
- 2. アレイから以下のコンポーネントを取り外します。
 - 物理ディスク
 - RAID コントローラモジュール
 - 電源装置モジュール
 - 冷却ファンモジュール
- 3. システムを完全に乾燥させます(少なくとも 24 時間)。
- 4. 手順2で取り外したコンポーネントを取り付けます。
- 5. すべてのケーブルを取り付け、アレイの電源を入れます。

損傷したアレイのトラブルシューティング

△ 注意: 修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくはテレホンサービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルで認められていない修理による損傷は、保証の対象となりません。製品に付属のマニュアルに記載されている安全上の注意をよく読んで、その指示に従ってください。

- 1. 以下のコンポーネントが正しく取り付けられていることを確認します。
 - 物理ディスク
 - RAID コントローラモジュール
 - 電源装置モジュール
 - 冷却ファンモジュール
- すべてのケーブルが正しく接続されていることと、コネクタに曲がったピンがないことを確認します。
- 3. Dell PowerVault Modular Disk (MD) Storage Manager で利用できる診断を実行します。
- **4.** AMW で、Hardware(ハードウェア)タブの Hardware(ハードウェア)ペインからコンポーネントを選択します。
- 5. Hardware (ハードウェア) → RAID Controller Module (RAID コントローラモジュール) → Advanced (詳細) → Run Diagnostics (診断を実行) → RAID Controller Module (RAID コントローラモジュール) を選択します。

コントローラの障害状態


特定のイベントにより、RAID コントローラモジュールに障害が発生したり、シャットダウンすることがあります。ECC メモリや PCI の回復不能エラー、または重大な物理的状態は、ロックダウンを引き起こす可能性があります。お使いの RAID ストレージアレイが冗長アクセスとキャッシュミラーリング用に設定されている場合、障害が発生しなかった方のコントローラは、通常データ損失やシャットダウンなしに回復することができます。

重大な状態

RAID コントローラモジュールが、アレイの即時的な障害および/またはデータの損失の原因となり得る致命的な障害を検出すると、ストレージアレイは重大なイベントを生成します。次のいずれかが発生した場合、ストレージアレイは重大状態となります。

- 複数のファンの故障
- ミッドプレーン温度センサのいずれかが重大範囲内
- ミッドプレーン/電源装置モジュールの障害

- 2つ以上の温度センサが読み取り不可
- ピアポートの検出失敗、またはピアポートと通信不可



重大でない状態

重大でない状態とは、即時的な故障の原因とはならないイベントまたはステータスですが、ストレージアレイの信頼性を継続するために修正する必要があります。重要でないイベントの例には、次が含まれます。

- 電源装置モジュールの1台が故障
- 冷却ファンモジュールの1台が故障
- 冗長設定内の RAID コントローラモジュールの1つが故障
- バッテリが故障、または取り外された
- 冗長仮想ディスク内の物理ディスクが故障

無効なストレージアレイ

RAID コントローラモジュールは、Dell 対応のストレージアレイでのみサポートされます。ストレージアレイへの取り付け後、コントローラは一連の検証チェックを実行します。コントローラモジュールがこれらの初期テストを完了し、コントローラが正常に起動されている最中、アレイステータス LED は橙色に常時点灯します。RAID コントローラモジュールが Dell 非対応のストレージアレイを検出した場合、コントローラは起動しません。無効なアレイがある場合でも、RAID コントローラモジュールはそれを警告するイベントを生成しませんが、アレイステータス LED が橙色に点滅して、障害状態を示します。

ECC エラー

RAID コントローラのファームウェアは、RAID コントローラモジュールが冗長構成であるか否かを問わず、ECC エラーを検出し、単一ビットの ECC エラーから回復することができます。冗長コントローラが装備されたストレージアレイは、ピアの RAID コントローラモジュールが必要に応じて引き継ぐことができるので、複数ビットの ECC エラーからも回復できます。

RAID コントローラモジュールは、最大10個のシングルビットエラー、または最大3個のマルチビットエラーが発生するとフェイルオーバーします。

PCIエラー

ストレージアレイのファームウェアが PCI エラーを検出して回復することができるのは、RAID コントローラモジュールが冗長設定されている場合のみです。仮想ディスクがキャッシュミラーリングを使用している場合は、そのピア RAID コントローラモジュールにフェイルオーバーし、それによってダーティーキャッシュのフラッシュが開始されます。

仕様

物理ディスク	
物理ディスク	最大 60 台の 3.5 インチまたは 2.5 インチの SAS 、または 2.5 インチ の SAS SSD
RAID コントローラモジュール	
RAID コントローラモジュール	2 台のホットスワップ可能なモジュール (温度セン サー付き)
	コントローラ毎に 2 GB キャッシュ
Dell PowerVault MD3260 ストレージアレイ	ホスト対コントローラ 6 Gbps SAS 接続を提供
Dell PowerVault MD3260i ストレージアレイ	ホスト対コントローラ iSCSI 1Gbps イーサネット接 続を提供
Dell PowerVault MD3660i ストレージアレイ	ホスト対コントローラ iSCSI 10Gbps イーサネット接 続を提供
Dell PowerVault MD3660f ストレージアレイ	ホスト対コントローラ FC 接続を提供
拡張モジュール	
Dell PowerVault MD3060e 拡張エンクロージャ	RAID エンクロージャ内の最大 60 台の物理ディスク に加えて、120 台の物理ディスクをサポート
	冗長パス接続性は、各ハードドライブに冗長データ パスを提供
	✓ メモ: 180 台の物理ディスクに対するサポートに プレミアム機能であり、アクティブ化が必要で す。プレミアム機能のキーを使用しない場合、 サポートされる最大の物理ディスクは 120 台です。
SAS コネクタ	ホスト接続用の SAS 入力ポート 2 個 追加 PowerVault MD3060e 拡張エンクロージャへの 拡張用の SAS 出力ポート 1 個
	✓ メモ: SAS コネクタは SFF-8088 に準拠しています。
シリアルコネクタ(デバッグポート)	6 ピン ミニ DIN コネクタ 1 個
	✓ メモ: テクニカルサポート専用です。

背面パネルコネクタ(RAID コントローラモジュール ごと)

MD3260

SASコネクタ

シリアルコネクタ (デバッグポート)

管理イーサネットコネクタ

MD3260i

SAS コネクタ

iSCSI コネクタ

シリアルコネクタ (デバッグポート)

管理イーサネットコネクタ

MD3660i

SAS コネクタ

iSCSI コネクタ

シリアルコネクタ (デバッグポート)

管理イーサネットコネクタ

MD3660f

SAS コネクタ

ホスト接続用の SAS IN ポート 4 個

追加 PowerVault MD3060e 拡張エンクロージャへの拡 張用の SAS 出力ポート 1 個

✓ メモ: SAS コネクタは SFF-8088 に準拠しています。

6ピンミニ DIN コネクタ 1 個

✓ メモ: テクニカルサポート専用です。

エンクロージャの帯域外管理用に、1 つの 100/1000 Mbps イーサネット接続を提供

追加 PowerVault MD3060e 拡張エンクロージャへの拡 張用の SAS 出力ポート 1 個

✓ メモ: SAS コネクタは SFF-8088 に準拠しています。

ホスト接続用 1 Gbps iSCSI IN コネクタ 4 個

6 ピン ミニ DIN コネクタ 1 個

メモ:テクニカルサポート専用です。

エンクロージャの帯域外管理用に、1 つの 100/1000 Mbps イーサネット接続を提供

追加 PowerVault MD3060e 拡張エンクロージャへの拡 張用の SAS 出力ポート 1 個

✓ メモ: SAS コネクタは SFF-8088 に準拠しています。

ホスト接続用 10 Gbps iSCSI IN コネクタ 2 個

6ピンミニ DIN コネクタ 1 個

✓ メモ: テクニカルサポート専用です。

エンクロージャの帯域外管理用に、1 つの 100/1000 Mbps イーサネット接続を提供

追加 PowerVault MD3060e 拡張エンクロージャへの拡 張用の SAS 出力ポート 1 個

メモ: SAS コネクタは SFF-8088 に準拠しています。

背面パネルコネクタ(RAID コントローラモジュール ごと)

FC コネクタ

ホスト接続用のFCINポート4個

シリアルコネクタ (デバッグポート)

6ピンミニ DIN コネクタ 1 個

✓ メモ: テクニカルサポート専用です。

管理イーサネットコネクタ

エンクロージャの帯域外管理用に、1 つの 100/1000 Mbpsイーサネット接続を提供

電力

AC 電源装置(各電源装置につき)

ワット数

1755 W

熱消費 (最大)

5988 BTU/ 時間



メモ: 熱消費は電源装置の定格を使用して 算出されています。熱消費値はシャーシお よび2つのコントローラを含むシステム全 体を対象としています。

雷圧

220 V AC、オートレンジ、50 Hz/60 Hz



メモ: このシステムは、線間電圧が 230 V 以 下のIT電力システムに接続できるように も設計されています。

バッテリ

6.6 V DC、1100 mAh、7.26 W リチウムイオンバッテリ

環境



メモ: 特定のシステム構成でのその他の環境条件の詳細については、dell.com/environmental_datasheets を 参照してください。

温度

動作時

連続使用:10~35°C(50~95°F) (相対湿度20~80パー セント、最大露点 26°C の場合)。 高度 900 m (2952.75 フ ィート) 超での最大許容乾球温度低下 1°C/300 m (1°F/550 フィート)。



✓ メモ: サポートされている動作温度範囲と構成につい ては、support.dell.com/manuals にある『Owner's Manual』(オーナーズマニュアル)を参照してくださ 11

保管時

1 時間当たり最大 20°C の温度変化で -40 ~ 65°C (-40 ~ 149 °F)

相対湿度

動作時

1時間当たり最大10パーセントの湿度変化で20~80パー セント (結露しないこと)

保管時

最大湿球温度 38°C (100.4°F) で 5~95パーセント

環境

最大振動

動作時 動作方向で 0.26 G_{rms}(5 Hz~350 Hz)

保管時 1.88 G_{rms} (10Hz~500 Hz) で 15 分間 (全 6 面で検証済)

最大衝撃

動作時 動作の方向で z 軸の正方向に 2.6 ミリ秒で 31 G の 1 衝撃

パルス

保管時 x、y、z軸の正および負方向に6連続衝撃パルス(システ

ムの各面に対して1パルス)、2ミリ秒以下で71G

x、y、z軸の正および負方向に 6連続衝撃パルス(システムの各面に対して 1パルス)、22 G フェアードスクエアパ

ルス波 (508 cm/秒の速度変化)

高度

動作時 -30.5~3000 m (-100~9,842 フィート)

メモ: 高度が 2950 フィートを超えると、動作時の許容 最大温度は、1000 フィートごとに 1.8 °F ずつ低下しま

す。

保管時 -30.5~12192 m (-100~40,000 フィート)

空気中浮遊汚染物質レベル

クラス G1 (ISA-S71.04-1985 の定義による)

困ったときは

サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認

お使いのシステムは、固有のエクスプレスサービスコードおよびサービスタグナンバーによって識別されます。この情報は、デルが受けたサポート宛ての電話を、適切な担当者に転送するために使用されます。




図 31. サービスタグおよびエクスプレスサービスコードの確認

デルへのお問い合わせ

メモ: お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、 請求書、またはデルの製品カタログで連絡先をご確認ください。 デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに異なり、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. support.dell.com にアクセスします。
- 2. サポートカテゴリを選択します。
- **3.** 米国在住以外のお客様は、support.dell.comページ下の国コードを選択してください。All を選択するとすべての選択肢が表示されます。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。